

FAQ

- Hlavice píše INC
 - - Hlavici je nutné znovu spárovat. Prosím kontaktujte 800 800 860
- Hlavice píše INS
 - - Zkontrolovat dotažení matice, stiskem "0" provést kalibraci
 - Po kalibraci nastavit hlavici na On a ještě jednou zkontrolovat dotažení, pokud bude volná, dotáhnout, vyjmout a vrátit baterie a znovu provést kalibraci
- Hlavice často padá do chyb a vyžaduje kalibraci
 - - Ujistěte se že je matice pevně dotažena
 - Netočte s hlavici
- Hlavice píše OFF, nebo nízkou teplotu a radiátor topí
 - - Nastavit hlavici na On a zkontrolovat dotažení, pokud bude volná, dotáhnout, vyjmout a vrátit baterie a provést kalibraci
- Hlavice píše ON, nebo vysokou teplotu a radiátor netopí
 - - Ověřte jestli topí žebřík v koupelně, pokud ne, prosím kontaktujte 800 800 860
- Hlavice bliká červeně a vypisuje chybový kód
 - - Vyjměte a vraťte baterie a proveďte kalibraci
 - Nastavit hlavici na On a zkontrolovat dotažení, pokud bude volná, dotáhnout, vyjmout a vrátit baterie a provést kalibraci
- Hlavice nereaguje na příkazy z panelu
 - - Zkontrolujte jestli je na display hlavice ikona signálu
 - Prosím kontaktujte 800 800 860